


amazon basics



Junior BPA-Free 4-to-Score Giant Game Set with Carry Bag

Ensemble Jeu Puissance 4 Géant pour Juniors sans BPA et Sac de Transport

Junior BPA-Freies 4-In-Einer-Reihe Riesen-Spielset mit Tragetasche

Set Gigante da Gioco Forza 4 per Bambini Senza BPA con Borsa da Viaggio

Juego Gigante Júnior Conecta 4 Sin BPA con Bolsa de Transporte

Junior BPA-Vrij 4 Op Een Rij Reuzenspel met Draagtas

ジュニア BPA フリー 4 ツースコア ジャイアントゲームセット、キャリーバッグ付き

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.



This score game is ideal for birthday parties, backyard barbecues, camping trips, and more. It is interactive and educational fun for kids and adults. It can help kids learn counting, eye-hand coordination, critical thinking, and problem-solving skills.

⚠ WARNING Risk of injury!

- ▶ The toy is to be assembled by an adult.

⚠ CAUTION Risk of injury!

- ▶ Product can tip over. Do not let children climb on the product.
- ▶ Not suitable for children under three years. Adult supervision is required for kids older than three years old.
- ▶ This product can be used indoors and outdoors.
- ▶ Keep children and pets away while assembling up the product.
- ▶ Always use on a firm, level ground.
- ▶ Do not use this product if any parts are damaged or worn.
- ▶ Regularly examine the product for wear and tear. Replace at first sign of damage or if parts become detached.

Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

- ▶ Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.
- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before starting assembly.
- ▶ Check the product for transport damage.

Cleaning and Maintenance

- ▶ To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- ▶ Regularly check that all the components are firmly locked.
- ▶ Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.



Ce jeu à points est idéal pour les fêtes d'anniversaire, les barbecues dans le jardin, les excursions au camping et en bien d'autres occasions. Il s'agit d'un divertissement interactif et éducatif pour les enfants comme pour les adultes. Il permet aux enfants d'apprendre à compter, à exercer la coordination œil-main, à pratiquer la pensée critique et à résoudre des problèmes.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessures !

- ▶ Le jouet doit être monté par un adulte.

⚠ ATTENTION Risque de blessures !

- ▶ Le produit peut basculer et se renverser. Ne permettez pas aux enfants d'escalader le produit.
- ▶ Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. La surveillance d'un adulte est requise pour les enfants âgés de plus de trois ans.
- ▶ Ce produit peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
- ▶ Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant le montage du produit.
- ▶ Utilisez toujours le produit sur un sol ferme et nivelé.
- ▶ N'utilisez pas ce produit si l'un de ses éléments est manquant, endommagé ou usé.
- ▶ Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Remplacez le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments se détachent.

Avant La Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

- ▶ Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.
- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez et examinez tous les éléments avant de commencer le montage.
- ▶ Vérifiez l'état du produit afin de déceler tout dommage éventuel dû au

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.



Dieses Spiel ist ideal für Geburtstagsfeiern, Grillpartys, Campingausflüge und viele weitere Gelegenheiten geeignet. Es ist ein interaktiver und lehrreicher Spaß für Kinder und Erwachsene. Es kann Kindern dabei helfen, Zählen, Auge-Hand-Koordination, kritisches Denken und Fähigkeiten zur Problemlösung zu erlernen.

⚠ WARNUNG Verletzungsrisiko!

- ▶ Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

⚠ VORSICHT Verletzungsrisiko!

- ▶ Das Produkt kann umkippen. Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern.
- ▶ Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Kinder über drei Jahre müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- ▶ Dieses Produkt kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.
- ▶ Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während Sie das Produkt zusammenbauen.
- ▶ Nutzen Sie das Produkt immer auf festem und ebenem Untergrund.
- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile beschädigt oder abgenutzt sind.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzung. Ersetzen Sie das Produkt, wenn dieses erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.

Vor dem ersten Gebrauch

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

- ▶ Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Ersticken.
- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- ▶ Entnehmen und überprüfen Sie alle Komponenten, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt auf

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale.



Questo gioco a punti è ideale per feste di compleanno, barbecue in giardino, gite in campeggio e altro ancora. È un divertimento interattivo ed educativo per bambini e adulti. Può aiutare i bambini ad imparare a contare, la coordinazione occhio-mano, il pensiero critico e la capacità di risolvere i problemi.

⚠ AVVERTENZA Pericolo di lesioni!

- ▶ Il giocattolo deve essere assemblato da una persona adulta.

⚠ ATTENZIONE Pericolo di lesioni!

- ▶ Il prodotto può ribaltarsi. Evitare che i bambini si arrampichino sopra il prodotto.
- ▶ Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni. La supervisione di una persona adulta è necessaria durante l'uso da parte di bambini di età superiore ai tre anni.
- ▶ Questo prodotto può essere utilizzato al chiuso e all'aperto.
- ▶ Tenere lontani i bambini e gli animali durante il montaggio del prodotto.
- ▶ Utilizzare sempre su un pavimento solido e piano.
- ▶ Non utilizzare il prodotto in caso di parti danneggiate o usurate.
- ▶ Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Sostituire al primo segno di danno o se le parti si staccano.

Prima del Primo Utilizzo

⚠ PERICOLO Pericolo di soffocamento!

- ▶ Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come ad esempio il soffocamento.
- ▶ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- ▶ Rimuovere e controllare tutti i componenti prima di procedere all'installazione.
- ▶ Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.



Este juego de puntuación es ideal para fiestas de aniversario, barbacoas en el jardín, vacaciones en el camping y mucho más. Es una diversión interactiva y educativa para niños y adultos. Puede ayudar a los niños a aprender a contar, a coordinar ojos y manos, a pensar críticamente y a resolver problemas.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones!

- ▶ El juguete debe ser montado por un adulto.

⚠ ATENCIÓN ¡Riesgo de lesiones!

- ▶ El producto puede volcar. Los niños no deben subir al producto.

- ▶ No adecuado para menores de tres años. Los menores de tres años deben ser supervisados por un adulto.
- ▶ Este producto puede utilizarse en interior y en exterior.
- ▶ Mantenga a los niños y mascotas alejados del producto durante el montaje.
- ▶ Utilícelo siempre en un suelo firme y nivelado.
- ▶ No utilice este producto si falta está dañada o desgastada.
- ▶ Examine periódicamente el producto para detectar signos de desgaste. Sustitúyalo al primer signo de daños o si las piezas se separan.

Antes del Primer Uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

- ▶ Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).
- ▶ Retire todos los materiales del embalaje.
- ▶ Saque y revise todos los componentes antes de empezar el montaje.
- ▶ Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.



Dit scorespel is ideaal voor op verjaardagfeestjes, barbecuefeestjes in de tuin, kampeertrips en meer. Het staat garant voor interactief en educatief spelplezier zowel voor kinderen als volwassenen. Het stimuleert kinderen om te leren tellen, de oog-handcoördinatie, en om kritisch en probleemoplossend te denken.

⚠ WAARSCHUWING Risico op letsel!

- ▶ Het speelgoed moet door een volwassene in elkaar worden gezet.

⚠ OPGELET Risico op letsel!

- ▶ Het product kan kantelen. Laat geen kinderen op het product klimmen.

- ▶ Niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar. Toezicht door een volwassene is vereist voor kinderen ouder dan drie jaar.
- ▶ Dit product kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
- ▶ Houd kinderen en huisdieren tijdens het in elkaar zetten van het product uit de buurt.
- ▶ Plaats het product altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- ▶ Gebruik dit product niet als er onderdelen beschadigd of versleten zijn.
- ▶ Controleer het product regelmatig op slijtage. Vervang zodra schade wordt waargenomen of onderdelen loskomen.

Vóór het Eerste Gebruik

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

- ▶ Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Deze materialen vormen een potentiële bron voor gevaar, zoals verstikking.
- ▶ Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- ▶ Verwijder en controleer alle onderdelen voordat het product in elkaar wordt gezet.
- ▶ Controleer het product op transportschade.

EN

- When storing outdoors, cover the product to protect it from direct sunlight or other weather conditions.

Specifications

Net weight	approx. 22.1 lbs (10.0 kg)
Dimensions (W x H x D)	approx. 42 x 33 x 22" (107 x 84 x 55.9 cm)

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



US:



UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your AmazonBasics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

FR

Nettoyage et Entretien

- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.
- Vérifiez régulièrement que tous les éléments sont bien serrés.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Lorsque vous entreposez le produit à l'extérieur, couvrez-le pour le protéger de la lumière directe du soleil ou de toute autre condition météorologique.

Caractéristiques

Poids net	env. 22,1 livres (10,0 kg)
Dimensions (L x H x P)	env. 42 x 33 x 22 pouces (107 x 84 x 55,9 cm)

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit AmazonBasics, veuillez consulter le site web suivant.



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

DE

Reinigung und Wartung

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Komponenten fest angezogen sind.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort – am besten in der Originalverpackung – und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Wenn Sie das Produkt im Freien aufbewahren, decken Sie es ab, um es vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wetterbedingungen zu schützen.

Technische Daten

Nettogewicht	ca. 22,1 Pfund (10,0 kg)
Abmessungen (B x H x T)	ca. 42 x 33 x 22 Zoll (107 x 84 x 55,9 cm)

Comentarios y Ayuda

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



amazon.de/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem AmazonBasics-Produkt benötigen.



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

IT

Pulizia e Manutenzione

- ▶ Per la pulizia passare un panno morbido leggermente inumidito.
- ▶ Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.
- ▶ Controllare regolarmente che tutti i componenti siano saldamente bloccati.
- ▶ Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- ▶ Quando si conserva all'aperto, coprire il prodotto per proteggerlo dalla luce diretta del sole o da altre condizioni atmosferiche.

Specifiche

Peso netto	circa 22,1 libbre (10,0 kg)
Dimensioni (L x A x P)	circa 42 x 33 x 22 pollici (107 x 84 x 55,9 cm)

Feedback und Hilfe

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

 amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto AmazonBasics, utilizza il sito web indicato in basso.

 amazon.it/gp/help/customer/contact-us

ES

Limpieza y Mantenimiento

- ▶ Para limpiar, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- ▶ Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.
- ▶ Compruebe periódicamente que todos los componentes están bien apretados.
- ▶ Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en su embalaje original.
- ▶ Si lo guarda al exterior, tápelo para protegerlo de la luz directa del sol o de otras condiciones climáticas.

Especificaciones

Peso neto	aprox. 22,1 libras (10,0 kg)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	aprox. 42 x 33 x 22 pulgadas (107 x 84 x 55,9 cm)

Feedback e Aiuto

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

 ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

 MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto AmazonBasics, utilice el siguiente sitio web.

 ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

 MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

NL

Reiniging en Onderhoud

- ▶ Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- ▶ Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.
- ▶ Controleer regelmatig of alle onderdelen stevig zijn vastgemaakt.
- ▶ Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- ▶ Wanneer het buiten wordt bewaard, dek het product goed af om het tegen direct zonlicht of andere weersomstandigheden te beschermen.

Specificaties


Nettogewicht	ong. 22,1 pond (10,0 kg)
Afmetingen (B x H x D)	ong. 42 x 33 x 22 inch (107 x 84 x 55,9 cm)

Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

 amazon.nl/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw AmazonBasics-product.

 amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様がお子様を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



この取扱方法をよく読み、今後のため保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。



このスコアゲームは、誕生日パーティーや裏庭でのバーベキュー、キャンプ旅行などに最適です。子供と大人のためのインタラクティブで教育的な楽しみです。子供たちが数を数えること、目と手のコーディネーション、批判的思考、問題解決のスキルを学ぶのに役立ちます。

警告 怪我のリスクあり!

- ▶ おもちゃは大人が組み立ててください。

注意 怪我のリスクあり!

- ▶ 製品はひっくり返ることがあります。お子様が本製品に上らないようにしてください。

記号	内容
注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

- ▶ 3歳以下のお子様は対象外です。3歳以下のお子様には、大人の監視が必要です。
- ▶ 本製品は屋内と屋外で使用できます。
- ▶ 製品組み立て中は、お子様やペットが近寄らないようにしてください。
- ▶ 常に固い平らな地面の上でご使用ください。
- ▶ パーツが足りない、壊れているまたは古くなっている場合は本製品の使用をおやめください。
- ▶ 製品の摩耗を定期的に調べてください。損傷があつたり部品がはずれたりしている場合は交換してください。

最初にお使いになる前に

危険 窒息のリスクあり!

- ▶ 包装材料はお子様の手の届かない所においてください-これらの材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。
- ▶ 全ての梱包材量を取り除いてください。
- ▶ 組み立てを開始する前に、すべての部品を取り外して確認してください。
- ▶ 製品に運送中のダメージがないかチェックしてください。

掃除および保守

- ▶ 柔らかい、少し湿らせた布で拭いてきれいにしてください。
- ▶ 本製品の清掃には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわしなどの金属や尖った器具は使用しないでください。
- ▶ 全ての部品がしっかりとロックされていることを、定期的に確認してください。
- ▶ 乾燥した涼しい場所で、お子様やペットの手の届かない場所に、できれば元々のパッケージの中に入れて保管してください。
- ▶ 屋外で保管する場合は、直射日光などの気象条件から保護するためにカバーをかけてください。

仕様

実質重量	約 22.1 ポンド (10.0 kg)
寸法 (幅 x 高 x 奥行)	約 42 x 33 x 22 インチ (107 x 84 x 55.9 cm)

製品の廃棄



本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

amazon.jp/review/review-your-purchases#

AmazonBasics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。

amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元:アマゾンジャパン合同会社

所在地:〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL:<https://www.amazon.co.jp/>



EN Delivery Content

FR Contenu du Colis


DE Lieferumfang

IT Contenuto Della


ES Contenido del Paquete

NL Levering


日本語 配送内容



A (x 1)



B (x 2)




C (x 2)



D (x 21)




E (x 21)




F (x 1)



1



A (x 1)



B (x 2)

EN Assembly

FR Montage


DE Montage

IT Montaggio

ES Montaje

NL Montage


日本語 組み立て



2



C (x 2)





1

EN Use
ES Uso


FR Utilisation
NL Gebruik

DE Gebrauch
日本語 使用方法

IT Utilizzo



2



3

